


**جلسه دوم : بافت یکرو سیلندر (Plain)، کیسه ای و کیسه ای یک طرف باز**

با انتخاب ۳۰ سوزن از هر صفحه، پس از نخ کشی، سراندازی و عمل کور کردن مطابق نقشه زیر عمل بافت را انجام دهید :



نمونه را از ماشین جدا نمایید.

حال مشابه بافت فوق نمونه کیسه ای یک طرف باز تولید نمایید.

**پاسخ دهید:**

- ۱- آیا می توان کیسه ای دو طرف باز نیز تولید نمود؟
- ۲- با الصاق نمونه های تولیدی طرح بافت آن را نیز ضمیمه نمایید.